



	TIPO	MODELO
 	smartphone	iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S iPhone 5C iPhone 6 iPhone 6 Plus iPod touch (5th generation)
	tablet	iPad 2 Wi-Fi / Wi-Fi+3G iPad 3 Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad mini Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad mini 3 Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad Retina Display (3rd and 4th generation) Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad Air Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad Air 2 Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular

Las actualizaciones de nuestras apps están disponibles para los dispositivos con iOS 7.0 o superior. El iPad con Wi-Fi localiza tu posición aproximada solo si está conectado a una red Wi-Fi. El iPad con Wi-Fi +3G funciona de forma similar al iPhone en lo referente al GPS.

	TIPO	MODELO	
 		tablet Iconia Tab A501	
		smartphone	Zenfone 2 Zenfone 6
		tablet	EeePad Transformer TF101 Transformer Pad Infinity – TF700T Google Nexus 7 (1st and 2nd generation)
		smartphone	Incredible
		tablet	Google Nexus 9
		smartphone	G3
			smartphone Moto E tablet Xoom MZ604
		tablet	NAVIOTAB
		smartphone	Forward Next Forward Prime
		smartphone	Galaxy S II Galaxy S III Galaxy S4 Galaxy S5 Galaxy S6 Galaxy Note GT-N7000 Galaxy Note 4
		tablet	Galaxy Tab 10.1 GT-P7500 Galaxy Note 10.1

Navionics ha certificado varios modelos Android en los que la app está diseñada para ser cargada y funcionar correctamente con SO 4.0 o superior. No podemos dar soporte ni garantizar que la app funcione en los dispositivos no certificados.